

## REMARQUE IMPORTANTE

Merci d'avoir fait l'acquisition du panneau solaire Bushnell, source d'alimentation complémentaire pour le Wireless Trophy Cam HD (n° 119599C)\* et le Trophy Cam HD (n° 119676/119677/119678). Veuillez consulter les informations ci-dessous et les instructions de ce manuel pour garantir une utilisation optimale de ce produit.

**Si votre panneau solaire Bushnell semble ne pas fonctionner correctement ou pour tout autre problème, veuillez vous référer au chapitre FAQ/Dépannage.**

Les problèmes sont souvent dus à un détail qui n'a pas été remarqué et un simple réglage peut parfois les résoudre.

Si votre problème persiste après avoir essayé les solutions proposées au chapitre Dépannage/FAQ, nous vous recommandons de contacter le Service Client de Bushnell au +1 (800) 423-3537. Au Canada, appelez le +1 (800) 361-5702.

*\*Remarque : le Wireless Trophy Cam Bushnell n'est pas conçu ou prévu pour un usage ou une commercialisation en dehors des États-Unis.*

**Vue Arrière**



**Pas de vis de  
montage  
(standard)**

**Témoin de  
charge**

**Connexions**



**Port de chargement  
USB**

**Prise de connexion au  
Trophy Cam**

## LE PANNEAU SOLAIRE

Le panneau solaire accessoire du Trophy Cam Bushnell (n° 119656C) est destiné à servir de source d'alimentation supplémentaire pour certains modèles de pièges photographiques : le Wireless Trophy Cam HD (n° 119599C) et le Trophy Cam HD (n° 119676/119677/119678).

Lorsque le panneau solaire est monté à côté de votre Trophy Cam et branché à sa prise d'alimentation externe, vous constaterez que les piles de votre Trophy Cam auront une durée de vie beaucoup plus longue. Le panneau solaire dispose d'un noyau de puissance au lithium-ion, chargé en continu par les cellules photovoltaïques lorsque celles-ci sont exposées aux rayons du soleil. Une fois branché, le Trophy Cam s'alimente aussi longtemps que possible sur la batterie au lithium chargée par le panneau solaire. Le passage à l'alimentation sur piles intervient uniquement lorsque le niveau de charge de la batterie du panneau solaire est temporairement trop faible. Par conséquent, les piles du Trophy Cam ont une durée de vie nettement plus longue.

## CHARGEMENT DU PANNEAU SOLAIRE VIA UN PORT USB

Le panneau solaire dispose également d'un port USB (voir « Connexions » sur la page précédente), ce qui permet de « précharger » le noyau de puissance interne via une connexion USB à un ordinateur ou à toute autre source USB disponible, avant l'utilisation sur le terrain. Il n'est pas nécessaire de précharger le panneau solaire avant de l'utiliser ; cela permet simplement de fournir immédiatement une alimentation supplémentaire à votre Trophy Cam, sans attendre que les cellules photovoltaïques aient atteint un niveau de charge suffisant.

Pour utiliser cette fonction, branchez un câble USB compatible (*celui-ci n'étant pas fourni, veuillez utiliser le câble USB inclus avec votre Trophy Cam*) reliant le panneau solaire et votre ordinateur. La LED témoin de charge située au dos du panneau solaire s'allume en rouge pendant la durée du chargement. Le témoin devient vert lorsque le chargement est terminé (le noyau de puissance intérieur est complètement chargé).

## INSTALLATION ET RACCORDEMENT AU TROPHY CAM

Un support de montage est fourni avec le panneau solaire. Le support doit d'abord être vissé sur l'arbre auquel est fixé votre Trophy Cam, et davantage en hauteur afin que le panneau solaire puisse bénéficier d'une exposition totale au soleil pendant la plus grande partie de la journée (évittez si possible de le placer sous des branches qui empêcheraient le soleil d'atteindre les cellules photovoltaïques).

Avec la tête pivotante fermement fixée à l'extrémité du support de montage, raccordez le boulon fileté de l'autre extrémité de la tête pivotante au pas de vis située à l'arrière du panneau solaire. Desserrez la molette de la tête pivotante puis

orientez le panneau solaire afin que les cellules photovoltaïques soient dirigées vers le soleil. Resserrez la molette de la tête pivotante pour figer l'orientation du panneau solaire.

Enfin, utilisez le câble fourni pour connecter le panneau solaire à la prise d'alimentation externe de votre Trophy Cam (veuillez vous référer au manuel d'instructions de votre Trophy Cam).

## FAQ/DÉPANNAGE

**Q :** Qu'indique le témoin de charge lorsqu'il clignote en rouge ?

**R :** Un courant de sortie excessif (> 2 A) a été détecté et la charge a été coupée. Déconnectez le câble USB jusqu'à l'arrêt du clignotement du témoin rouge, puis réessayez. Si le témoin continue à clignoter en rouge, arrêtez d'utiliser la source d'alimentation USB jusqu'à ce qu'elle soit vérifiée/réparée ou essayez de brancher l'appareil sur une autre source d'alimentation USB.

**Q :** Le panneau solaire fonctionne-t-il à l'ombre ? Qu'en est-il la nuit ?

**R :** Le réseau de cellules photovoltaïques du panneau solaire va continuer à recueillir et utiliser tout rayon de soleil disponible ou réfléchi, cependant, une exposition totale et dégagée est nécessaire pour que le noyau de puissance interne reste complètement chargé. Un noyau de puissance complètement chargé est indispensable pour que le Trophy Cam puisse continuer à récupérer une tension supplémentaire du panneau solaire pendant la nuit.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	5 V à mini 500 mA
Tension de charge USB	4 V ~ 6 V
Tension de décharge	7 V ~ 8,4 V
Courant de décharge maximal	2 A
Protection maximale contre les surtensions	6 V
Durée de chargement recommandée	12 heures pour une charge complète
Charge prioritaire	Si deux sources de chargement tel que solaire et USB sont disponibles, le chargement via USB est prioritaire.
Température de fonctionnement	-20 à 40 °C (Température de stockage : -30 à 70 °C)
Taux d'humidité requis pour un bon fonctionnement	5% - 90%

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Votre produit Bushnell® est garanti exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une année après la date d'achat. En cas de défaut durant la période de garantie, nous nous réservons la possibilité de réparer, ou d'échanger le produit, sous condition que vous retourniez le produit en port payé. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, une mauvaise manipulation, une mauvaise installation, ou un entretien incorrect effectué par une personne autre que le Centre de Réparation agréé par Bushnell.

Tout retour effectué dans le cadre de la présente garantie doit être accompagné des éléments ci-dessous :

1. Un chèque / mandat de 10,00 \$ pour couvrir les frais de port et de manutention
2. Nom et adresse à laquelle le produit devra être renvoyé
3. Une explication de la défaillance constatée
4. Preuve de la date d'achat
5. Le produit devra être emballé soigneusement dans un carton d'expédition solide pour éviter d'être endommagé pendant le transport et avec port payé à l'adresse indiquée ci-dessous :

**Aux USA Envoyer à :**

Bushnell Outdoor Products  
Attn.: Repairs  
9200 Cody  
Overland Park, Kansas 66214

**AU CANADA Envoyer à :**

Bushnell Outdoor Products  
Attn.: Repairs  
140 Great Gulf Drive, Unit B  
Vaughan, Ontario L4K 5W1

Pour les produits achetés hors des États-Unis ou du Canada veuillez contacter votre revendeur local pour les informations applicables de la garantie. En Europe vous pouvez également contacter Bushnell à :

BUSHNELL Outdoor Products Gmbh  
European Service Centre  
Mathias-Brüggen-Straße 80  
D-50827 Köln  
GERMANY  
Tél : +49 (0) 221 995 568 0  
Fax : +49 (0) 221 995 568 20

Cette garantie vous ouvre des droits spécifiques.

Vos droits peuvent varier d'un pays à l'autre.

©2014 Bushnell Outdoor Products

*Les caractéristiques et les designs sont susceptibles de changer sans préavis ou obligation de la part du fabricant.*

## Traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques

*(En vigueur dans l'Union européenne et autres pays européens ayant des systèmes de collecte des déchets séparés)*

Cet équipement contient des composants électriques et/ou électroniques et par conséquent ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. Vous devez au contraire vous débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé aux points de collecte respectifs fournis par les communautés locales. Pour vous, ceci est sans frais.

Si l'équipement contient des piles amovibles (rechargeables), celles-ci doivent également être retirées de l'équipement et, si nécessaire, être éliminées à leur tour conformément aux règlements en vigueur (voir également les commentaires respectifs dans la notice d'utilisation de ce produit).

De plus amples renseignements à ce sujet sont disponibles auprès de votre mairie, votre compagnie de ramassage d'ordures locale, ou dans le magasin où vous avez acheté cet équipement.

