

MOULTRIE®

Instructions pour le kit de distribution de nourriture Pro Magnum

NOUS VOUS REMERCIONS de votre achat du kit de distribution de nourriture Pro Magnum. Veuillez lire cette feuille avant de faire fonctionner l'appareil. Si vous avez des questions à propos de ce produit ou tout autre produit Moultrie, veuillez communiquer avec nous en utilisant les informations au verso. Afin de nous aider à mieux vous servir, nous vous demandons de compléter et de poster la carte de garantie incluse. Afin de nous aider à mieux vous servir, nous vous demandons de soumettre vos informations pour la garantie à l'adresse Web suivante : <http://www.moultriefeeders.com/warranty>

I PERÇAGE DE VOTRE BARIL/TONNEAU/SEAU


REMARQUE : Si vous avez acheté un baril Moultrie, allez à II

Le distributeur Pro Magnum se monte sur le fond de n'importe quel baril ou seau




ATTENTION : PORTEZ UNE PROTECTION POUR LES YEUX

- 1 Tourner le barillet plus, mesurer et marquer le centre du fond.
- 2 Centrez le modèle fourni sur le fond du tambour et fixer avec du ruban. Percer trois trous de 8mm pour le kit de distribution de nourriture jambes.
- 3 En utilisant une scie de trou, percez un trou de 5 cm dans le centre de la bas de votre corps.



II MONTAGE DU DISTRIBUTEUR

- 1 De l'intérieur du tambour, faites glisser les trois boulons fournis à travers les trous sur le fond et dans les écrous plats fournis. De l'intérieur, l'aide d'un tournevis cruciforme, tournez le boulon dans le sens horaire jusqu'à ce que l'écrou plat est serré contre le fond.



boulon




A l'intérieur du tambour

En dehors de tambour

écrou plat

- 2 Faites glisser chargeur sur trois boulons qui collent fermement à travers le fond du tambour. Fixez Kit chargeur à la batterie à l'aide des trois écrous à oreilles fournis.

Tonneau



Distributeur



INSTALLATION DE LA PILE



ATTENTION : PORTEZ UNE PROTECTION POUR LES YEUX

Enlevez le fond et installez une pile alcaline de 6 volts (par ex. Energizer™) ou une pile rechargeable Moultrie. Raccordez la pince crocodile rouge à la borne positive (+) et la pince crocodile noire à la borne négative (-).

ROUGE + - NOIR



IV CONFIGURER ET TESTER LE DISTRIBUTEUR DE NOURRITURE

1 INSTALLATION DE LA PILE : Ouvrir la porte de la boîte des commandes et installer une pile alcaline 6 V (par ex. Energizer™) ou une pile rechargeable Moultrie (MFH-SRB6), et relier la pince crocodile rouge à la borne positive (+) et la pince crocodile noire à la borne négative (-).


2 RÉGLAGE DE L'HEURE DU JOUR : Appuyer sur la touche PLUS ou la touche MOINS jusqu'à ce que la bonne heure du jour apparaisse. Presser et relâcher la touche pour faire défiler les minutes une à une, ou maintenir la touche enfoncée pour faire défiler les minutes plus rapidement.

3 RÉGLAGE DES HEURES DE DISTRIBUTION DE NOURRITURE : Appuyer sur la touche RÉGLAGE jusqu'à ce que le bon numéro de minuterie apparaisse dans le coin supérieur droit, comme illustré. Appuyer sur la touche FLÈCHE VERS LE HAUT OU LA TOUCHE FLÈCHE VERS LE BAS pour régler l'heure de distribution de nourriture.

Remarque : Le distributeur de nourriture a été réglé en usine à 7 h et à 18 h.

RÉGLAGE DE LA DURÉE DE DISTRIBUTION : Appuyer à nouveau sur la touche RÉGLAGE pour régler les SECONDES DE DISTRIBUTION, qui peuvent aller de zéro à vingt secondes. Régler les SECONDES DE DISTRIBUTION au moyen du tableau ci-dessous. Pour désactiver une minuterie, régler ses SECONDES DE DISTRIBUTION à zéro.

Remarque : Le distributeur de nourriture a été réglé en usine à 4 secondes.



DURÉE DE DISTRIBUTION (s)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Qté approx. de nourriture distribuée (lb)	.38	.62	.88	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7	4.0	4.2	4.4	4.6

4 RÉGLAGE DES QUANTITÉS DE NOURRITURE : La minuterie du distributeur de nourriture est dotée d'un estimateur de quantité de nourriture. Appuyer sur la touche RÉGLAGE jusqu'à ce que « SET FEED » (réglage de la nourriture) apparaisse. Saisir la quantité de nourriture (en livres) ajoutée à la trémie. La minuterie estimera automatiquement la quantité de nourriture restante en livres et en jours après le début de la distribution automatique.

Remarque : Les estimations ci-dessus sont fondées sur l'utilisation de maïs pour cerf. Le type de nourriture, sa taille et sa densité auront une incidence sur les calculs.



5 TEST DU DISTRIBUTEUR DE NOURRITURE : MAINTENIR la touche RÉGLAGE ENFONCÉE pendant que les SECONDES DE DISTRIBUTION sont affichées. Relâcher la touche et s'éloigner du distributeur de nourriture quand le message « TESTING, GET AWAY » (test en cours, s'éloigner) apparaît sur l'afficheur.

Conseils utiles :

- Pour prolonger la durée de vie de la pile, un panneau solaire de luxe Moultrie (MFH-DSP) ou un panneau d'alimentation pour distributeur de nourriture (MFA-12602) peut être ajouté au moyen du port d'alimentation externe.
- Pour une protection accrue contre les animaux nuisibles, une grille de protection (MFH-VG) peut être ajoutée.
- Pour acheter des pièces de rechange, il suffit de contacter le service à la clientèle de Moultrie au numéro ci-dessous.
- Le distributeur de nourriture comporte une garantie de 1 an contre les vices de fabrication. Pour vous prévaloir de la garantie, contactez le point de vente. Visitez www.moultriefeeders.com/warranty pour de plus amples renseignements.



Notre service à la clientèle répondra à vos questions avec plaisir. Composez le **800-653-3334**, du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h HNC.

www.moultriefeeders.com